DESTILLEN.CH
Kupferdestillen & Zubehör

DATENBLATT
Artikel-Nr. DEST-3565
Stand Oktober 2026

Maritas Alquitara 3 Liter mit Thermometer

Dampf-Alquitara aus gehämmertem Kupfer für Hydrolate und ätherische Öle. Die Pflanzen liegen auf einem eingehängten Trenngitter über dem Wasser, der Kühler sitzt oben auf dem Kopf.

KESSELVOLUMEN **3 Liter**	GESAMTHÖHE **38 cm**
MATERIAL **Kupfer, gehämmert**	PFLANZENMENGE **400 bis 500 g**



Abbildung: Artikel im Lager destillen.ch

Technische Daten

Artikelname	Maritas Alquitara 3 L aus Kupfer mit Thermometer
Bauart	Dampf-Alquitara: Kessel, Zweitkessel mit eingehängtem Trenngitter, Kopf mit obenliegendem Kühler
Kesselvolumen	3 Liter
Fassungsvermögen Pflanzen	400 bis 500 g Pflanzen oder Blüten, verteilt auf Zweitkessel und Kopf
Masse	Gesamthöhe 38 cm · Breite mit Griffen 23,2 cm Kessel 14,7 cm hoch, Boden-Ø 17,6 cm · Zweitkessel 6,7 cm hoch Kopf mit Kühler 18,4 cm hoch, oben Ø 19,7 cm
Gewicht	fehlt
Material	Kupfer, gehämmert · Blechstärke fehlt
Griffe	Messing
Thermometer	1 Stück am Zweitkessel, Skala 0 bis 120 °C und °F · Sondenlänge fehlt
Anschlüsse	Auslaufrohr am Kopf für das Destillat · zwei Stutzen an der Kühlschale für Kühlwasser zu und ab, Stutzen-Ø fehlt
Verbindung Kopf	gesteckt, wird mit Teflonband, Dichtmittel oder Ähnlichem abgedichtet
Hersteller	Maritas Stills, S.L., Palmeira (Ribeira, A Coruña), Spanien · Referenz AV3L Modell prüfen

Aufbau

- **Kessel** (3 Liter): nimmt das Wasser auf.
- **Zweitkessel**: wird auf den Kessel gesetzt, trägt das Thermometer und gibt den Pflanzen Platz.
- **Trenngitter**: Lochblech mit Griff, im Kessel eingehängt; hält die Pflanzen vom Wasser getrennt.
- **Kopf mit Kühler oben**: Im Kopf sammelt sich der Dampf, in der Kühlschale darüber wird er wieder flüssig und läuft über das Auslaufrohr ab.

Lieferumfang

- Kessel 3 Liter
- Zweitkessel mit Thermometer
- Trenngitter mit Griff
- Kopf mit obenliegendem Kühler und Auslaufrohr
- Trenngitter für den Kopf prüfen

Passendes Zubehör, einzeln erhältlich: Teflonband, Ölabscheider aus Glas, Kochplatte, Klarglasflaschen.

Pflege und Reinigung

- Vor dem ersten Gebrauch alle Teile mit warmem Wasser ausspülen und einmal nur mit Wasser destillieren.
- Nach jedem Gebrauch Kessel, Zweitkessel, Trenngitter und Kopf mit heissem Wasser ausspülen, gut trocknen lassen und offen lagern.
- Keine kratzenden Putzhilfen und keine Scheuermittel verwenden.
- Braune oder grüne Verfärbungen sind eine natürliche Patina; aussen bei Bedarf mit Kupferpaste polieren.
- Einmal im Jahr oder nach langer Lagerzeit innen mit Essig reinigen und mit viel klarem Wasser nachspülen.

Allgemeine Pflegehinweise für Kupfergeräte; der Hersteller macht dazu keine eigenen Angaben.

Sicherheitshinweise

- Kessel, Kopf und Kühler werden im Betrieb heiss: Verbrennungsgefahr.
- Nur unter Aufsicht betreiben, auf standfester, hitzebeständiger Unterlage und in gut belüfteten Räumen.
- Den Kessel nie ohne Wasser erhitzen.
- Nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
- Das Thermometerglas ist bruchempfindlich; vor jedem Gebrauch auf Sprünge prüfen.

> **Rechtlicher Hinweis Schweiz:** Destilliergeräte bis 3 Liter Kesselinhalt dürfen für ätherische Öle, Hydrolate und Pflanzenwässer ohne Bewilligung erworben und betrieben werden. Das Brennen von Spirituosen ist nur mit Konzession des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erlaubt.